

# RENAULT

## NT 3707A

<i>Fahrzeug</i>	<i>Typ</i>
Twingo	X06X
Kangoo	XCXX
Clio II	XBXX
Logan	LS0X
Modus	XP0X
Mégane	XAXX
Mégane II	XM0X
Scénic	JAXX
Scénic II	JMXX
Laguna II	XGXX
Vel Satis	XJXX
Espace	JEXX
Espace IV	XKXX
Avantime	DE0X
Trafic II	XLXX
Master II	XDXX -XHXX

## AIRBAGS UND GURTSTRAFFER Übersicht der Systeme und der Dokumentation

Diese Technische Note umfasst:

- eine Übersicht der Airbags und Gurtstraffer

Für die Diagnose der Systeme die Diagnose-Taschenbücher verwenden.

Diese Tabellen betreffen nur unbedingt auszutauschende Teile zur Gewährleistung der Sicherheit der Insassen bei einem Aufprall. Zu Teilen der Verkleidung, siehe Dokumente **KAROSSERIE**.

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

# 88C

<b>Twingo</b>				
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall	Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	ja	nein	– <b>Sicherheitsgurt</b> (sofern betroffen) – <b>Airbag-Steuergerät</b>
Frontairbag auf der Fahrerseite	serienmäßig	ja	nein	– <b>Lenkrad</b> – <b>Befestigungsschraube</b>
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig	ja <sup>(1)</sup>	nein	-
Kopf-/Thorax-Airbag vorne	Sonderausstattung	nein	ja (Aufprallseite)	– <b>Sitzgestell</b> – <b>Airbag-Steuergerät</b>

(1) außer Deaktivierung mittels Schalter (sofern vorhanden)

<b>Kangoo</b>						
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall			Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
		Ausstattungs-niveau				
		1	2	3		
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	X	X	X	Nein	– des Airbag-Steuergeräts – der Sicherheitsgurte vorne (wenn sie während des Aufpralls angelegt sind) – des Sitzgestells (falls der Sitz belegt war) – des Gurtschlosses (falls der Sicherheitsgurt angelegt war)
Beckengurtstraffer (Fahrer- und Beifahrerseite)	Nein	-	-	X	Nein	-
Frontairbag auf der Fahrerseite	serienmäßig	-	X	X	Nein	– des Lenkrads und seiner Befestigungsschraube
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig	-	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>	Nein	– des Armaturenbretts
Thorax-Airbag (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig	Nein			Ja, Aufprallseite <sup>(1)</sup>	– des Airbag-Steuergeräts – des Sitzgestells – des Seitenaufprallsensors
Windowbag	Nein	Nein			-	-
ISOFIX-Sitz	Zubehör	Ja			Ja	– des ISOFIX-Sitzes (falls der Sitz belegt war) – des Sitzgestells vorne oder hinten

(1) außer Deaktivierung mittels Schalter

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

88C

<b>Clio II (XBXX)</b>					
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall		Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
		Ausstattungs- niveau			
		1	2		
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	X	X	ja (Aufprallseite) <sup>(3)</sup>	– <b>Sicherheitsgurt</b> (sofern betroffen) – <b>Airbag-Steuergerät</b> <sup>(1)</sup>
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung hinten	Sonderausstattung <sup>(3)</sup>	X	X	ja (Aufprallseite)	-
Frontairbag auf der Fahrerseite	serienmäßig		X	nein	– <b>Lenkrad</b> – <b>Befestigungsschraube</b>
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig		X <sup>(2)</sup>	nein	– <b>Armaturenbrett</b> – <b>Querträger</b>
Kopf-/Thorax-Airbag vorne	Sonderausstattung	nein		ja (Aufprallseite) <sup>(2)</sup>	– <b>Sitzgestell</b> – <b>Airbag-Steuergerät</b> <sup>(1)</sup> und dessen <b>Seitenaufprallsensoren</b> <sup>(4)</sup>

(1) die Steuergeräte AB7 können wiederverwendet werden (maximal dreimaliges Auslösen)

(2) außer Deaktivierung mittels Schalter (sofern vorhanden)

(3) ab Airbag-Steuergerät AB8

(4) mit dem Airbag-Steuergerät AB7 sind die Gurtstraffer autonom. Ab dem Airbag-Steuergerät AB8 werden die Seitenairbags über das elektronische Steuergerät angesteuert (maximal viermaliges Auslösen).

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

# 88C

<b>Modus</b>						
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall			Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
		Ausstattungsni- veau				
		1	2	3		
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig	X	X	X	Nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– des Airbag-Steuergeräts</li> <li>– der Sicherheitsgurte vorne (Pyrotechnische Aufrollvorrichtungen vorne seriell geschaltet)</li> <li>– des Sitzgestells (falls der Sitz belegt war)</li> <li>– des Gurtschlosses (falls der Sicherheitsgurt angelegt war)</li> <li>– der Höheneinstellung des belegten Sitzes</li> </ul>
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung hinten (seitliche Sitzplätze)	serienmäßig <sup>(2)</sup>	-	X	X	Nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– der Sicherheitsgurte hinten (Pyrotechnische Aufrollvorrichtungen hinten seriell geschaltet)</li> <li>Überprüfung des Sitzgestells (falls der Sitz belegt war bzw. bei Gepäck im Gepäckraum)</li> <li>– des Gurtschlosses (falls der Sicherheitsgurt angelegt war)</li> </ul>
Aufrollvorrichtung hinten (mittlerer Sitzplatz)	serienmäßig <sup>(2)</sup>		X	X	Nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– des Sicherheitsgurts (Aufrollvorrichtung hinten in mittlerer Position)</li> <li>– der Gurtführung, die an der Verstärkung des hinteren Seitenteils befestigt ist</li> <li>– des Gurtschlosses (falls der Sitz bei angelegtem Sicherheitsgurt belegt war)</li> <li>Überprüfung des Sitzgestells (falls der Sitz belegt war bzw. bei Gepäck im Gepäckraum)</li> </ul>
Beckengurtstraffer (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig	-	-	X	Nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– des Beckengurtstraffers Fahrerseite</li> <li>– des Beckengurtstraffers Beifahrerseite (Außer bei Deaktivierung des Beifahrerairbags)</li> </ul>
Frontairbag auf der Fahrerseite	serienmäßig	-	X	X	Nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– des Lenkrads und seiner Befestigungsschraube</li> <li>– der Lenksäule</li> <li>– des Sicherheits-Bremspedals</li> </ul>
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig	-	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>	Nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– des Armaturenbretts</li> <li>– des Armaturenbrett-Querträgers</li> </ul>
Thorax-Airbag vorne (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig	Nein			Ja (Aufprallseite) <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– des Airbag-Steuergeräts</li> <li>– des Sitzgestells</li> <li>– des Seitenaufprallsensors</li> </ul>
Windowbag	serienmäßig	Nein			Ja (Aufprallseite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– des Airbag-Steuergeräts</li> <li>– des Abweisers</li> </ul>
ISOFIX-Sitz	Zubehör	Ja			Ja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– des ISOFIX-Sitzes (falls der Sitz belegt war)</li> <li>– des Sitzgestells vorne oder hinten</li> </ul>

<sup>(1)</sup> außer Deaktivierung mittels Schalter

<sup>(2)</sup> außer Modelle Soci t 

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

88C

<b>Logan</b>				
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall	Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig	ja	nein	– Lenkrad – Befestigungsschraube – Befestigungsschraube des Airbags
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig	ja <sup>(1)</sup>	nein	– Armaturenbrett – Befestigungsschraube des Airbags

(1) außer Deaktivierung mittels Schalter

<b>Mégane und Scénic (XAXX)</b>				
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall	Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	ja	nein	– <b>Sicherheitsgurt</b> (sofern betroffen) – <b>Airbag-Steuergerät</b>
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung hinten	serienmäßig <sup>(1)</sup>	ja	nein	-
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig	ja	nein	– <b>Lenkrad</b> – <b>Befestigungsschraube</b>
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig	ja	nein	-
Kopf-/Thorax-Airbag (Mégane) bzw. Thorax-Airbag (Scénic) vorne	Sonderausstattung	nein	ja	– <b>Sitzgestell</b> – <b>Airbag-Steuergerät</b> und dessen <b>Seitenaufprallsensoren</b>
Windowbags	serienmäßig <sup>(2)</sup>	nein	ja	– Anbringung der <b>Reparaturplakette</b>

(1) ab Airbag-Steuergerät ACU.3

(2) bei Scénic ab Airbag-Steuergerät ACU.3

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

88C

<b>Mégane II (XMOX)</b>						
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall			Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
		Ausstattungs niveau				
		1	2	3		
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	X	X	X	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Airbag-Steuergerät</b> und dessen <b>Schutzabdeckung</b></li> <li>– <b>Sicherheitsgurt</b> (sofern betroffen)</li> <li>– <b>Sitzgestell</b> (falls der Sitz belegt war)</li> <li>– <b>Schlossstraffer:</b> (Fahrer- und Beifahrerseite) sind seriell geschaltet und müssen im Falle eines Auslösens grundsätzlich beide ausgetauscht werden.</li> </ul>
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung hinten (seitliche Sitzplätze)	serienmäßig <sup>(2)</sup>		X	X	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Pyrotechnische Aufrollvorrichtungen:</b> Sie sind seriell geschaltet und müssen im Falle eines Auslösens grundsätzlich beide ausgetauscht werden.</li> </ul>
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig		X	X	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Lenkrad</b></li> <li>– <b>Befestigungsschraube</b></li> </ul>
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig		X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>		<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Armaturenbrett</b></li> </ul>
Beckengurtstraffer (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig (ausschließlich bei 5-türiger Version)			X <sup>(1)</sup>	nein	-
Anti-Submarining-Airbag im Sitzkissen (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig (ausschließlich bei 3-türiger Version)			X <sup>(1)</sup>	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sitzgestell</b></li> </ul>
Thorax-Airbags vorne (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig	nein			ja, Aufprallseite <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sitzgestell</b></li> <li>– <b>Airbag-Steuergerät</b> und dessen <b>Schutzabdeckung</b></li> </ul>
Thorax-Airbags hinten	Sonderausstattung	nein			ja, Aufprallseite	-
Windowbags	serienmäßig	nein			ja, Aufprallseite	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Anbringung der <b>Reparaturplakette</b></li> <li>– <b>Airbag-Abweiser</b></li> </ul>

(1) außer Deaktivierung mittels Schalter  
(2) außer Modelle Société

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

88C

Scénic II						
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall			Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
		Ausstattungs niveau				
		1	2	3		
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	X	X	X	Nein	Airbag-Steuergerät und seine Schutzabdeckung. Sicherheitsgurt (sofern betroffen). Sitzgestell (falls der Sitz belegt war). Die Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrerseite) sind seriell geschaltet und müssen im Falle eines Auslösens grundsätzlich beide ausgetauscht werden.
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung hinten (seitliche Sitzplätze)	serienmäßig	-	X <sup>(2)</sup>	X <sup>(2)</sup>	Nein	Die pyrotechnischen Aufrollvorrichtungen sind seriell geschaltet und müssen im Falle eines Auslösens grundsätzlich beide ausgetauscht werden.
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig	-	X	X	Nein	Lenkrad Befestigungsschraube
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig	-	X <sup>(1)</sup>	X <sup>(1)</sup>	Nein	Armaturenbrett
Beckengurtstraffer (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig	-	-	X	Nein	-
Frontairbags hinten	Sonderausstattung	-	X	X	Nein	-
Thorax-Airbags vorne (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig	Nein			ja, Aufprallseite <sup>(1)</sup>	Sitzgestell Airbag-Steuergerät und seine Schutzabdeckung
Thorax-Airbags hinten	Nein	-			-	-
Windowbags	serienmäßig	Nein			ja, Aufprallseite	Airbag-Abweiser Anbringung der Reparaturplakette

<sup>(1)</sup> außer Deaktivierung mittels Schalter

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

88C

<b>Laguna II (XG0X)</b>					
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall		Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
		Ausstattungs-niveau			
		1	2		
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	X	X	ja (je nach Aufprall)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sicherheitsgurt</b> (sofern betroffen)</li> <li>– <b>Sitzgestell</b> (falls der Sitz belegt war)</li> <li>– <b>Airbag-Steuergerät</b></li> </ul>
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung hinten	serienmäßig	X	X	ja (je nach Aufprall)	-
Bauch-Gurtstraffer Fahrerseite	serienmäßig		X	nein	-
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig		X	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Lenkrad</b></li> <li>– <b>Befestigungsschraube</b></li> </ul>
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig		X <sup>(1)</sup>	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Armaturenbrett</b></li> <li>– <b>Querträger</b></li> </ul>
Thorax-Airbags vorne	serienmäßig	nein		ja	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sitzgestell</b></li> <li>– <b>Airbag-Steuergerät</b></li> </ul>
Windowbags	serienmäßig	nein		ja	-
Thorax-Airbags hinten	Sonderausstattung	nein		ja	-

(1) außer Deaktivierung mittels Schalter (sofern vorhanden)

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

88C

<b>Vel Satis</b>					
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall		Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
		Ausstattungs-niveau			
		1	2		
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	X	X	ja (je nach Aufprall)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sicherheitsgurt</b> (sofern betroffen)</li> <li>– <b>Sitzgestell</b> (falls der Sitz belegt war)</li> <li>– <b>Airbag-Steuergerät</b></li> </ul>
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung hinten	serienmäßig	X	X	ja (je nach Aufprall)	– <b>Sicherheitsgurt-Schnellverbindung</b>
Bauch-Gurtstraffer Fahrerseite	serienmäßig		X	nein	-
Bauch-Gurtstraffer Beifahrerseite	serienmäßig <sup>(2)</sup>		X <sup>(1)</sup>	nein	-
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig		X	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Lenkrad</b></li> <li>– <b>Befestigungsschraube</b></li> </ul>
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig		X <sup>(1)</sup>	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Armaturenbrett</b></li> <li>– <b>Querträger</b></li> </ul>
Thorax-Airbags vorne	serienmäßig	nein		ja (Aufprallseite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Sitzgestell</b></li> <li>– <b>Airbag-Steuergerät</b></li> </ul>
Windowbags	serienmäßig	nein		ja (Aufprallseite)	-
Thorax-Airbags hinten	Sonderausstattung	nein		ja (Aufprallseite)	-

(1) außer Deaktivierung mittels Schalter (sofern vorhanden)

(2) ja nach Fertigungsdatum

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

88C

<b>Espace (JE0X)</b>				
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall	Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	ja	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sicherheitsgurt</b> (sofern betroffen)</li> <li>- <b>Sitzgestell</b> (falls der Sitz belegt war)</li> <li>- <b>Airbag-Steuergerät</b></li> </ul>
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung hinten	Nein	-	-	-
Beckengurtstraffer	Nein	-	-	-
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig	ja	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Lenkrad</b></li> <li>- <b>Befestigungsschraube</b></li> </ul>
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig	ja	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Armaturenbrett</b> (teilweiser Austausch)</li> </ul>
Thorax-Airbags vorne	serienmäßig	-	ja (Aufprallseite)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sitzgestell</b></li> <li>- <b>Airbag-Steuergerät</b></li> </ul>
Windowbags	Nein	-	-	-
Thorax-Airbags hinten	Nein	-	-	-

<b>Espace IV (JKXX)</b>					
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall		Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
		Ausstattungs- niveau			
		1	2		
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	X	X	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sicherheitsgurt</b> (sofern betroffen)</li> <li>- <b>Sitzgestell</b> (falls der Sitz belegt war)</li> <li>- <b>Airbag-Steuergerät</b></li> </ul>
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung hinten	Nein	-	-	-	-
Beckengurtstraffer (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig		X <sup>(1)</sup>	nein	-
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig		X	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Lenkrad</b></li> <li>- <b>Befestigungsschraube</b></li> </ul>
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig		X <sup>(1)</sup>	nein	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Armaturenbrett</b> (teilweiser Austausch)</li> </ul>
Thorax-Airbags vorne	serienmäßig	nein		ja (Aufprallseite) <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Sitzgestell</b></li> <li>- <b>Airbag-Steuergerät</b></li> </ul>
Windowbag (kurz oder lang)	serienmäßig	nein		ja (Aufprallseite)	-
Thorax-Airbags hinten (in den Hintertüren)	Sonderausstattung	nein		ja (Aufprallseite)	-

<sup>(1)</sup> außer Deaktivierung mittels Schalter

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

88C

<b>Avantime</b>				
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall	Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrersitz)	serienmäßig	ja	ja (Aufprallseite)	– <b>Sitzgestell</b> (falls der Sitz belegt war) – <b>Airbag-Steuergerät</b>
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung vorne (Fahrer- und Beifahrerseite)	serienmäßig	ja	ja (Aufprallseite)	– <b>Sitz</b> (falls er belegt war)
Pyrotechnische Aufrollvorrichtung hinten	Nein	-	-	-
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig	ja	nein	– <b>Lenkrad</b> und Befestigungsschraube
Frontairbag Beifahrerseite	serienmäßig	ja	nein	– <b>Armaturenbrett</b> (teilweiser Austausch)
Thorax-Airbags vorne	serienmäßig	-	ja (Aufprallseite)	– <b>Sitzgestell</b> – <b>Airbag-Steuergerät</b>
Windowbags	serienmäßig	-	ja (Aufprallseite)	-
Thorax-Airbags hinten	Nein	-	-	-

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

88C

<b>Trafic II</b>						
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall			Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
		Ausstattungs-niveau				
		1	2	3		
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrerseite vorne) <sup>(1)</sup>	serienmäßig	X	X	X	Nein	– des Airbag-Steuergeräts – der Sicherheitsgurte vorne (falls die Gurte angelegt waren) – der Gurtstraffer (Fahrer- und Beifahrerseite)
Aufrollvorrichtung hinten, erste und zweite Sitzreihe (seitlicher Sitzplatz)	serienmäßig	-	X	X	Nein	– der pyrotechnischen Aufrollvorrichtungen hinten (falls der Sicherheitsgurt angelegt war) – der Gurtschlösser (falls die Sitze belegt und die Sicherheitsgurte angelegt waren) Kontrolle der Sitzgestelle (falls die Sitze belegt waren)
Thorax-Airbags vorne (Fahrer- und Beifahrerseite)*	Sonderausstattung	-	X	X	Ja (Aufprallseite)	– des Vordersitzgestells – des Seitenaufprallsensors
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig	-	X	X	Nein	– des Lenkrads und seiner Befestigungsschraube Die Geometrie des Pedalwerks und die freie Eindrückung des Bremspedals kontrollieren.
Frontairbag Beifahrerseite	Sonderausstattung (serienmäßig in der Bus-Ausführung)	-	X	X	Nein	– des Moduls und seiner Abdeckung Kontrolle des Zustands des Armaturenbretts
Windowbag vorne und hinten	Sonderausstattung	Nein			Ja (Aufprallseite)	Austausch der Airbags auf der Aufprallseite, ihrer Befestigungen und Befestigungsschrauben. Seitenaufprallsensor Anbringung der Reparaturplakette.

<sup>(1)</sup> Das Fahrzeug kann mit einem Beifahrersitz (ein Gurtstraffer) bzw. einer Sitzbank (zwei Gurtstraffer) ausgerüstet sein.

\* - Thorax-Airbags in den Vordersitzen ausschließlich bei Version Beifahrersitz und nicht bei Version Sitzbank verfügbar  
 - Thorax-Airbags in den Vordersitzen setzen Frontairbags auf Fahrer- und Beifahrerseite voraus.

# AIRBAGS UND GURTSTRAFFER

## Tabelle der Ausrüstungselemente

88C

<b>Master II (XDXX/XHXX)</b>				
Bauteil	Ausstattung	Frontaufprall	Seitenaufprall	Austausch zur Sicherheit der Fahrgäste <b>unbedingt</b> erforderlich
Schlossstraffer (Fahrer- und Beifahrerseite <sup>(1)</sup> )	serienmäßig	ja	nein	– <b>Sicherheitsgurt</b> (sofern betroffen) – <b>Airbag-Steuergerät</b>
Frontairbag Fahrerseite	serienmäßig	ja	nein	– <b>Lenkrad</b> – <b>Befestigungsschraube</b>
Frontairbag Beifahrerseite	Sonderaus- stattung	ja	nein	-

<sup>(1)</sup> Das Fahrzeug kann mit einem Beifahrersitz (ein Gurtstraffer) bzw. einer Sitzbank (zwei Gurtstraffer) ausgerüstet sein.